

玄関ドア ジエスタ2 防火戸

k4仕様 片開き

TOSTEM



特長

住宅のコンセプトや

スタイルに合わせて選べるデザインと

豊富なカラーバリエーション

玄関から住まいの

個性づくりを実現します。

防犯性に優れた2ロック。

耐ビッキングに優れたシリンダー。

こじ破りに強い3つの

鍵付ダッドボルト。

家族の安心・安全を守ります。

断熱性・省エネ性

暮らしやすさ

にこだわった

美しい「ドア


デザイン」つまむ

デザインをご用意しております。

カラーバリエーション



ハンドルバリエーション 一般仕様

LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

●バーhandle

M22型

グレイッシュオーク
設定色: 1・2・3・4・5
6・9・15・16・17・20・21
21・23・24・25

M26型

ミディアムチェリー
設定色: 1・2・3・4・5
6・15・16・17・20・21
23・24・25

M12型

クリエダrk
設定色: 1・2・3・4・5
6・15・20・21・23
24・25

M21型

クリエラスク
設定色: 2・3・4・5
23・24

M27型

トリノパイン
設定色: 1・2・3・4・5
6・15・20・23・24
24・25

M28型

クリエラスク
設定色: 1・2・3・4・5
6・15・20・21・23
24・25

●レバーハンドル専用デザイン

P16型

アンティークオーク
設定色: 3・4・5・6・7
8・18・22・23・24

C12型

リーフグリーン
設定色: 7・8・10・18
19・22

G15型

クリエダrk
設定色: 3・4・5・10
23・24

S11型

ポリッシュシルバー
設定色: 11・12・14・15
23・24

S12型

マットブラック
設定色: 9・11・12・13
19・22

C92型

アンティークオーク
設定色: 7・8・10・18
19・22

◆お願い

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取扱費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202205001337

株式会社 LIXIL

断熱玄関ドア ジエスタ2


k 4仕様 片開き

TOSTEM

◆◆ 特長 ◆◆

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万ードアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



従来のサムターン セキュリティサムターン(取り外した状態)



こじ破りに強い3つの錠付デッドボルト

「ジエスタ」の玄関ドアは、ピッキング対策に効果的な2ロックを標準装備。さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、錠付デッドボルトを採用することで、「こじ破り」に対する抵抗力を高めています。



玄関ドアと枠の
かみ合わせが
強化され、
防犯性能を向上。

お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」

玄関ドアの中でも最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。操作性を損なうことなく、シリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。



S型ハンドルの場合
※シャッターおよび蓄光機能は付いておりません。



M13型



クリエアイボリー
設定色: ①②③④⑤
⑧⑨⑯⑰⑱⑲⑳⑳⑳

M16型



クリエダーク
設定色: ②③④⑤⑨
⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

M17型



ナチュラルホワイト
設定色: ①②③④⑤
⑧⑨⑩⑯⑯⑯⑯⑯⑯
⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

M22型



グレイッシュオーク
設定色: ①②③④⑤
⑧⑨⑩⑯⑯⑯⑯⑯
⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

M26型



クリエアイボリー
設定色: ①②③④⑤
⑧⑨⑩⑯⑯⑯⑯⑯
⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

M92型



クリエラスク
設定色: ②③④⑤⑨
⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

M93型



ブラックウォールナット
設定色: ①②③④⑤
⑧⑨⑯⑯⑯⑯⑯⑯
⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

M14型



クリエモカ
設定色: ①②③④⑤
⑧⑨⑯⑯⑯⑯⑯⑯
⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

M24型



トリノパイン
設定色: ①②③④⑤
⑧⑨⑯⑯⑯⑯⑯⑯
⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

■カラーバリエーション



■エントリーシステム (オプション)



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取扱費・工事費・消費税・セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



ECO
FIRST
LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

LP202305006015

株式会社 LIXIL

◆◆ 特長 ◆◆

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。
外出時や就寝時に外しておけば、
万ードアや窓ガラスに穴をあけられても、
「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



こじ破りに強い3つの錠付デッドボルト

『ジエスタ防火戸』は3つの錠付デッドボルトを採用。



さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、
錠付デッドボルトを採用することで、「こじ破り」に対する
抵抗力を高めています。

お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」

玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、カギの差し込み部分に
シャッターを装備しました。操作性を損なうことなく、シリンダー内部へ砂やホコリが
入り込むのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。



M16型



クリエーダーク

設定色: ②③④⑤⑨

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯

⑯⑯⑯⑯

オプション仕様

断熱玄関ドア ジエスタ2/ジエスタ2防火戸

エントリーシステム

TOSTEM

CAZAS+

カザスプラス [電池式]

+ ¥50,000

カードキー3枚

駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。
そんならくらくなスタイルをわが家の玄関に!



※イラストは
イメージです。



帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイをかざすと、2つのカギが自動で解錠

手動で閉める
※オートロックにも
できます。

ケータイでも!

お手持ちの携帯電話
がおサイフケータイ
対応機種ならカード
キーの代わりに玄関の
カギとしてご利用いた
だけます。(追加費用
・追加手配品なし)

Edy対応カードでも!

電子マネー・楽天Edy
に対応したカードなら、
玄関のカギとして
ご利用いただけます。



外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイ
をかざす

2つのカギが
自動で閉まる

帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイを
かざすと、2つのカギが
自動で解錠

手動で閉める
※オートロックにも
できます。

外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイ
をかざす

2つのカギが
自動で閉まる

帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイを
かざすと、2つのカギが
自動で解錠

手動で閉める
※オートロックにも
できます。

外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイ
をかざす

2つのカギが
自動で閉まる

帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイを
かざすと、2つのカギが
自動で解錠

手動で閉める
※オートロックにも
できます。

外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイ
をかざす

2つのカギが
自動で閉まる

帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイを
かざすと、2つのカギが
自動で解錠

手動で閉める
※オートロックにも
できます。

外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイ
をかざす

2つのカギが
自動で閉まる

帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイを
かざすと、2つのカギが
自動で解錠

手動で閉める
※オートロックにも
できます。

外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイ
をかざす

2つのカギが
自動で閉まる

帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイを
かざすと、2つのカギが
自動で解錠

手動で閉める
※オートロックにも
できます。

外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイ
をかざす

2つのカギが
自動で閉まる

帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイを
かざすと、2つのカギが
自動で解錠

手動で閉める
※オートロックにも
できます。

外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイ
をかざす

2つのカギが
自動で閉まる

帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイを
かざすと、2つのカギが
自動で解錠

手動で閉める
※オートロックにも
できます。

外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイ
をかざす

2つのカギが
自動で閉まる

帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイを
かざすと、2つのカギが
自動で解錠

手動で閉める
※オートロックにも
できます。

外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイ
をかざす

2つのカギが
自動で閉まる

帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイを
かざすと、2つのカギが
自動で解錠

手動で閉める
※オートロックにも
できます。

外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイ
をかざす

2つのカギが
自動で閉まる

帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイを
かざすと、2つのカギが
自動で解錠

手動で閉める
※オートロックにも
できます。

外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイ
をかざす

2つのカギが
自動で閉まる

帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイを
かざすと、2つのカギが
自動で解錠

手動で閉める
※オートロックにも
できます。

外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイ
をかざす

2つのカギが
自動で閉まる

帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイを
かざすと、2つのカギが
自動で解錠

手動で閉める
※オートロックにも
できます。

外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイ
をかざす

2つのカギが
自動で閉まる

帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイを
かざすと、2つのカギが
自動で解錠

手動で閉める
※オートロックにも
できます。

外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイ
をかざす

2つのカギが
自動で閉まる

帰宅時

ドアのボタンを押す